

1.電池の入れ方

※呼び出し音が小さくなったり、動作が不安定になってきたら
早めの電池交換をお勧めします。

- 取付板の接続部を広げて本体をはずします。
- 裏布たをはずします。
- 向きに注意して電池を入れます。
(単4形アルカリ乾電池3本)
- 裏布たをはめて取付板にセットします。

裏布た
単4形アルカリ乾電池3本
呼び出し音設定スイッチ
広げる
本体
取付板の接続部
広げる

2.送信機の登録方法

※受信機の手取扱説明書を参照して設定してください。

3.呼び出し音の設定

※必ず電池を入れてから行ってください。
※32種類の呼び出し音が設定できます。
「呼び出し音設定スイッチ」を何度か押し、
好きな呼び出し音を選択してください。

呼び出し音一覧表	
1	ピンポン(連続2回)
2	ウェストミンスター
3	ドアのノック音
4	運命
5	エリーゼのために

以下省略 合計32種類

4.設置方法

- あらかじめ電池を入れておいてください。
- 検知範囲は、水平方向が約110度、垂直方向が約20度です。中心が人の胸あたりに向かうように、設定場所と角度を決め、仮止めします。(取付板と本体は垂直方向に180度回転します。)
- 取付板の接続部を広げて本体をはずします。
- 取付板をネジ2本で固定し、本体を付けます。
※本体は防滴構造ではありません。雨水のかからない所に設置してください。
※センサー前を人が通った時に、きちんとチャイム本体が鳴るかをご確認のうえ、
設置・固定してください。

ネジ
取付板
検知範囲
110度
ネジ
[上から見た所]

約3~5m
20度
[横から見た所]

5.使用方法

- 人の来訪を感知すると受信機の呼び出し音が鳴ります。